Obsolete 8520 CNC'S Include:

Model Name	Model Description
8520-HPGD -	HPG WITH DEVICENET INTERFACE
8520-MPA2 -	MONO OPER PANEL PENDANT 115/230V
8520-OCI1 -	OPEN CNC INTERFACE PACKAGE
8520-SC25 -	SERCOS CABLE 25M
8520-SC4 -	SERCOS CABLE 4M
8520-SPRB1 -	9/230 PROCESSOR BOARD W/RIO (ANALOG)
8520-SSPRB1 -	9/230 PROCESSOR BRD/RIO,SGL AXIS,ANALOG
8520-MTBID -	DEVICE NET MODULE SPARE FOR MTBD
8520-SC10 -	SERCOS CABLE 10M
8520-R2 -	256KB RAM SIMM STICK
8520-MB3GD -	9/260 GDEST MOTHERBOARD
8520-MDDN -	MEDIUM DENSITY I/O
8520-DSC -	1394 DIGITAL SERVO CABLE
8520-EMBGD1 -	9/290 GDEST MOTHERBOARD
8520-BAT -	LITHIUM BATTERY FOR 9/440
8520-32MB3 -	9/260 MOTHER BOARD
8520-OPS1 -	OPER PNL POWER SUPPLY 115/230V
8520-PS2B -	MAIN POWER SUPPLY FOR 9/230
8520-VOP -	NEW VER. OP. PNL./COLOR
8520-OSP-M-1-2-3-5 -	OPTION SPARE PACKAGE
8520-PS1 -	9/SERIES MAIN POWER SUPPLY
8520-PS2A -	MAIN PWR SUPPLY FOR 9/230
8520-MOP -	MONOCHROME OPERATOR PNL
8520-AA12 -	TRIPLE AXIS 12A AMPLIFIER
8520-0000000000004 -	9/440 4AXIS 10 KW SYSTEM
8520-0000000000006 -	9/260 PROCESSOR
8520-0000000000007 -	9/260 PROCESSOR
8520-0000000000008 -	9/260 PROCESSOR W/E
8520-0000000000009 -	9/440 4-AXIS 10KW SYSTEM
8520-0000000000013 -	9/230 ANALOG PROCES MC
8520-0000000000014 -	9/290 ENHANCED PROCESSOR
8520-0000000000016 -	CNC SYSTEM
8520-E2L -	DOWNLOADABLE LANGUAGE SW
8520-E2LH -	SWARE EXEC UPD-L/M 10.02
8520-E4L -	DOWNLOADABLE LANGUAGE SW FOR 9/440
8520-CPUX1 -	ADAPTER MODULE FOR 8520 PROCESSOR MODULE
8520-9VB2 -	BASIC DISPLAY SET SRCE CODE-VISUAL BASIC
8520-MOP7 -	MONOCHROME OPERATOR PANEL 115/230V
8520-MD44M -	DIGITAL SERVO CONNECTOR KIT

Model Name	Model Description
8520-H20M -	SERVO FEEDBACK CONNECTOR
8520-FPBL -	BACK LIGHT FOR SERIES B FLAT PNL
8520-KBI2 -	KEYBOARD I/O RING INTERFACE
8520-COSK -	COLOR PANEL SOFTKEY ASSY
8520-MB3C -	9/260 CHINA MOTHERBOARD
8520-MKBB -	MONO PANEL KEYBOARD & BEZEL FOR 8520-MOP
8520-FR -	FLASH RAM
8520-GE2L -	GRINDER DOWNLOADABLE LANGUAGE SW
8520-H16M -	OPTIONAL FEEDBACK CONNECTOR
8520-H25F -	AMPLIFIER INPUT CONNECTOR
8520-IFP1 -	PC SFW (FOR ADDITIONAL PC ON ETHERNET)
8520-MS12F -	9/440 H.R. FEEDBACK CONNECTOR KIT
8520-MS16F -	9/440 H.R. OPTIONAL FEEDBACK CONN KIT
8520-MTBD -	DEVICE NET MTB PANEL
8520-R5 -	512KB RAM SIMM STICK
8520-RIOM1 -	9/260 REMOTE I/O MODULE (SPARE)
8520-RIOP1 -	9/290 REMOTE I/O PLUG SPARE
8520-4APA1 -	9/440 4-AXIS PROCESSOR ASSEMBLY
8520-9API -	API DEVELOPMENT KIT FOR OCI
8520-9VB -	VISUAL BASIC - OCI STD DISPLAY SRCE CODE
8520-D15F -	OPERATOR PANEL VIDEO CONNECTOR
8520-D15M -	PROCESSOR VIDEO CONNECTOR
8520-D25F -	FAST I/O CONNECTOR
8520-D25FS -	MTB PANEL RS232 CONNECTOR
8520-D25M -	RS232 CONNECTOR
8520-D37F -	H.D. I/O INPUT CONNECTOR
8520-D37M -	H.D. I/O OUTPUT CONNECTOR
8520-D9M -	KIT, 9 PIN MALE D-SHELL CONNECTOR
8520-ENCL -	9/260 & 9/290 ENCLOSURE
8520-ETCP -	OCI INTERFACE MODULE
8520-FBL40 -	FOP /F REPLACEMENT BULBS - 40K HR
8520-XR -	EXTENDED STORAGE RAM SIMM
8520-OFC -	9/440 ON/OFF CONTROL ASSEMBLY
8520-SR -	SHADOW RAM
8520-ODS -	8520-ODS SOFTWARE
8520-OFBM -	NO LONGER AVAIL/SALE OR REPAIR
8520-ROPM -	REMOVABLE OPER. PNL. MODULE
8520-BC7F -	B SERIES MOTOR INPUT
8520-LIBAT -	LITHIUM BATTERY FOR 9/440